

Hochlastzeitfenster GJ 2017		von	00:00	08:15	08:30	00:00	09:15	09:45	10:15	10:30	11:00	11:15	11:45	12:15	12:30	13:00	13:30	13:45	14:15	14:30	15:00	15:30	15:45	16:15	16:30	17:00	17:30	17:45	18:15	18:45	19:00	23:30
Stadtwerke	e Husum Netz GmbH	bis	00:15	00:30	08:45	09:15	09:30 09:45	10:00	10:30	10:45	11:15	11:30	12:00	12:30	12:45 13:00	13:15	13:45	14:00	14:30	14:45	15:15	15:45	16:00	16:30	16:45	17:15	17:45	18:00	18:30	19:00	19:15	23:45
MS																																
Frühling	09:15 bis 09:45 & 13:00 bis 13:30		П																											\prod		\Box
Herbst	10:15 bis 12:15 & 12:30 bis 14:00 & 14:45 bis 17:00 & 17:15 bis 18:15 Uhr					П					П								П		П			П			П					
Winter	08:30 bis 12:00 & 13:00 bis 14:00 & 16:00 bis 18:30 Uhr																				П											
MS/NS																																
Herbst	16:45 bis 18:00 Uhr		П			П					П								П					П			П			П	\Box	
Winter	16:30 bis 18:45 Uhr		П	П	П	П	Т	П	П	Т	П		П	П	Т		П		П	Т	П	П	Т	П							П	
NS																																
Herbst	16:45 bis 18:15 Uhr																															
Winter	16:30 bis 18:45 Uhr																															

Es gelten folgende Jahreszeiten:

Frühling	g 1. März bis 31. Mai			
Somme	e 1. Juni bis 31. August			
Herbst 1. September bis 30. November				
Winter	1 Dezember bis 28. bzw. 29. Februar			