

Anlage 4 zum Messstellen- und Messrahmenvertrag

Technische Einzelheiten zum Datenaustausch

Stand 01.03.2009

Für die **vor Ort Auslesung** über Infrarot-/Opto- oder Bluetooth-Schnittstelle sind Geräte nach Absprache mit dem Netzbetreiber zu installieren.

Für die **Fernauslesung (ZFA)** (nur über Analog-Modem oder GSM-Modem) sind Geräte nach Absprache mit dem Netzbetreiber zu installieren.

Für einen Datenaustausch als Ersatz für nicht dem Standard der NRM entsprechende Geräte/Formate sind Geräte nach Absprache mit dem Netzbetreiber zu installieren.

Datenerfassungsblatt mit mindestens folgendem Informationsumfang

- Zählpunktbezeichnung (Vorgabe durch Netzbetreiber)
- Voraussichtlicher Jahresverbrauch (Periodenverbrauch)
- Vorgansgrund (Einbau, Ausbau, Wechsel des Messgerätes)
- Anlagen-Nummer (Vorgabe durch Netzbetreiber)
- Ableseeinheit (Vorgabe durch Netzbetreiber)
- Name des aktuellen Messstellenbetreibers
- Name, Vorname (Letztverbraucher)
- Straße, Hausnummer
- PLZ, Ort, Ortsteil
- Name, Vorname (Entnahmestelle)
- Straße, Hausnummer
- PLZ, Ort, Ortsteil
- Messgeräteplatzstandort
- Sparte (Strom, Gas)
- Abrechnungsfaktor (Wandlerfaktoren)
- Zähleridentifikationsnummer
- Zählerart (WS, DS,...)
- Gleiche Zählwerke
- Zählwerksanzeige
- Zählwerksmaßeinheit
- Zählwerksart
- Stellen vor, Stellen nach dem Komma
- Saldierende oder kumulierende Zählwerke (Leistung)
- Impulswertigkeit
- Einbau-/Ausbauzählerstand HT
- Einbau-/Ausbauzählerstand NT
- Einbau-/Ausbau-/Wechseldatum
- Modemart
- Telefonnummer
- Zugangsdaten (z.B. Passwort, Baudrate...)