

Hochlastzeitfenster GJ 2022	bis	von	07:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15				
Stadtwerke Husum Netz GmbH																																																						
<b>Mittelspannung</b>																																																						
Winter 08:30 bis 13:45 Uhr & 14:30 bis 14:45 Uhr & 17:15 bis 18:00 Uhr																																																						
<b>Umspannung Mittel- auf Niederspannung</b>																																																						
Winter 17:00 bis 18:15 Uhr																																																						
<b>Niederspannung</b>																																																						
Winter 17:00 bis 18:15 Uhr																																																						

Es gelten folgende Jahreszeiten:

Frühling	1. März bis 31. Mai
Sommer	1. Juni bis 31. August
Herbst	1. September bis 30. November
Winter	1. Dezember bis 28. bzw. 29. Februar

Gültigkeit nur an Werktagen. Wochenenden, gesetzliche Feiertage des Landes-Schleswig-Holstein, maximal ein Brückentag je Woche neben den gesetzlichen Feiertagen, sowie die Zeit vom 24.12 bis zum 01.01 gelten als Nebenzeiten.